



URL: www.hotstart.co.jp
E-Mail: japan@hotstart.com

取扱説明書

HOTSTART®接着式ホットパッドヒーター

ホットスタートアジアパシフィック合同会社
〒113-0021
東京都文京区本駒込2-27-15 イントランスビル4F
Tel: (03)-6902-0551 Fax: (03)-6902-0602

本製品を適切にお取り扱いいただくために、この設置説明書は最後までよくお読みください。

対象機器:

HOTSTART シリコンホットパッドヒーターは、各種液体の凍結予防、プロセス温度制御、汎用的な加熱などを目的とした製品です。オイルパン、ディーゼル燃料タンク、各種液体タンクなどの金属製液体タンクの外側に装着して使用します。

注意

本製品は、下記の説明をよく読んで、正しく取り付けてお使いください。接着強度、優れた性能、高い信頼性を確保するには、製品の発熱部が対象機器にしっかりと接着されている必要があります。接着方法や使用方法に問題がある場合、ヒーターの故障や機器の損傷につながるおそれがあります。

取付け方法:

- 手順 1:** 本製品は予熱を必要とする対象の表面に対して必ず均一に接着してください。
- 手順 2:** 適切な状態でご使用いただくために、製品取付け先の塗装や装飾は除去してください。本製品の熱で塗装が劣化することにより、本製品が剥がれ落ちる可能性があります。
- 手順 3:** 粘着性を保つために接着部分は必ずきれいにし、水気のない状態にしてください。イソプロピルアルコールやヘプタン等のクリーニング用溶剤がお勧めです。また、溶剤は必ずノンオイルタイプをご使用ください。
- 手順 4:** 本製品のプラグを短時間(5秒程度)だけ電源に差し込み、接着部分を加熱します。接続中、本製品は大変熱くなっていますので決して触らないでください。



警告

けが・やけどのおそれ: 通電中のヒーターに触れないようにしてください。

- 手順 5:** ゆっくりと本製品のシールを剥がして粘着部分を慎重に露出し、本製品をお好みの角度に合わせ貼りたい面に接着させます。空気だまりを取り除くために本製品全体をムラなく伸ばし貼り付けます。
- 手順 6:** 一旦表面に貼り付けた後、本製品の電源を入れます(約 30 秒間)。その後電源を切り、再度圧力をかけます。
- 手順 7:** 本製品を湿気から守るため、耐熱シリコンを本製品の周囲全体に塗布してください。湿気を防ぎ粘着性の劣化を防ぎます。
- 手順 8:** 本製品を電源コードに接触させないようにするため、結束バンドの使用をお勧めしています。